brother

Használati útmutató



A dokumentáció használata

Köszönjük, hogy a Brother készüléket választotta! A dokumentáció elolvasása segíthet abban, hogy a legjobbat hozza ki a készülékéből.

A dokumentációban használt szimbólumok és egyezményes jelek

A dokumentációban a következő szimbólumok és egyezményes jelek szerepelnek.

FONTOS	A <u>FONTOS</u> jelzés esetlegesen fellépő veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amely anyagi kárhoz vagy a készülék funkcióvesztéséhez vezethet.
MEGJEGYZÉS	A megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a művelet hogyan használható más funkciókkal.
Félkövér	Félkövér betűkkel a készülék vezérlőpultján található vagy a számítógép képernyőjén megjelenő gombokat jelöltük.
Dőlt	A <i>dőlt betűstílus</i> egy fontos pont kiemelésére szolgál, vagy kapcsolódó témákhoz irányítja.

MEGJEGYZÉS

- DSmobile 720D felhasználók számára: ha máshogy nem jelöltük, ez az útmutató a DSmobile 620 készülék képernyőképeit használja.
- Ha Windows[®] operációs rendszert futtató táblaszámítógépet használ, a kiválasztást a képernyő érintésével vagy egérkattintással egyaránt elvégezheti.

Védjegyek

A Brother logó, a Brother és a DSmobile a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegyei.

Az Apple, Macintosh és Mac OS az Apple Inc., bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban.

A Windows és a Windows Vista a Microsoft Corp. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Nuance, a Nuance logó és a PaperPort a Nuance Communications, Inc. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltűnő minden más itt említett márkanév és vállalatnév a vonatkozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Tartalomjegyzék

1	Általános információk	1
	A szkenner áttekintése LED jelzések	1 2
2	A szkenner illesztőprogram és szkennelési szoftverek telepítése	3
	Windows [®] felhasználók	3
	Macintosh felhasználók	5
3	A dokumentumokra vonatkozó előírások	6
	Szkennelhető dokumentumok	6
	Nem szkennelhető dokumentumok	7
	Dokumentumok, amelyek esetében a hordozólap használata javasolt	7
4	A szkennelés előkészítése	9
	Dokumentum betöltése	9
	A hordozólap behelyezése	10
	Fontos tippek a hordozólap használatához	11
5	Szkennelési alkalmazások és beállítások	12
	A szkennelési szoftver kiválasztása	12
	A DSmobileCapture használata (Windows [®])	13
	A DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Windows $^{ extsf{B}}$)	15
	Fájl beállítások	15
	Képbeállítások	
	Papírbeállítások	
	Előnézeti beállítások	
	INIOIMACIOK	
	A DSmobileCapture nasznalata (Macintosn)	23
	A DSmobileCapture szkermelesi bealmasalnak mouositasa (macintosii)	24 24
	Fáil beállítások	24 26
	Panírbeállítások	20 27
	Onciók	28
	Információk	
	A Button Manager V2 használata (Windows [®])	
	Szkennelési módszerek	
	A Button Manager V2 gombpanelen található szkennelés gombok (Windows [®])	
	Szkennelés képfájlba	
	Szkennelés alkalmazásba	33
	Szkennelés emailbe	34
	Szkennelés nyomtatóra	34
	Szkennelés megosztott mappába	34
	Szkennelés FTP kiszolgálóra	35

6	A szkenner kalibrációja	36
	Kalibráció a szoftver használatával (Windows [®])	
	Kalibráció a szoftver használatával (Macintosh)	
7	A szkenner karbantartása	41
	A készülék burkolatának tisztítása	41
	A készülék belsejének tisztítása	41
8	Hibaelhárítás	43
	Hiba- és karbantartási üzenetek	43
	Hibaelhárítás	
Α	A. melléklet	49
	Műszaki adatok	
	Általános	
	Szkenner	
	Interfészek	51
	Számítógép követelmények	
в	B. melléklet	53
	Kapcsolatfelvétel a Brotherrel	53
	A termék regisztrációja	53
	Gyakran ismételt kérdések (GY.I.K.)	53
	Ügyfélszolgálat	54
	Műszaki támogatás (PageManager és BizCard)	

Általános információk

A szkenner áttekintése

Elölnézet



- 1 Fedlap
- 2 Start gomb
 - (Windows[®] felhasználók)
 A Button Manager V2 alkalmazásban a gomb lenyomásával kezdheti meg a szkennelést. További információért lásd: A Button Manager V2 használata (Windows[®]) a 30. oldalon.
 - (Macintosh)

A DSmobileCapture alkalmazásban a gomb lenyomásával kezdheti meg a szkennelést. További információért lásd: *A DSmobileCapture használata (Macintosh)* a 23. oldalon.

- 3 Dokumentumvezető
- 4 Adagolónyílás
- 5 A lap bal széle

Általános információk

Hátulnézet



- 1 Micro USB-csatlakozó
- 2 Papírkiadó nyílás

LED jelzések

LED jelzés	Készülék állapota
Nem világít	A készülék nincs csatlakoztatva a számítógéphez.
Zölden világít	A készülék készen áll a szkennelésre.
Zölden villog	A készülék dokumentumot szkennel.
Gyorsan villog pirosan	Hiba történt. Nyitva van a fedlap vagy elekadt egy dokumentum.

A szkenner illesztőprogram és szkennelési szoftverek telepítése

Windows[®] felhasználók

MEGJEGYZÉS

2

- Kapcsolja BE a számítógépet, és jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
- Még NE csatlakoztassa az USB kábelt.
- Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: <u>support.brother.com</u>



Helyezze be a DVD-ROM-ot.

Amikor megjelenik a **Beállítás** képernyő, kattintson a **Szkenner illesztőprogram telepítése** lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítás	
DSmobile 620	brother
Főmenü	
Szkenner illesztőprogram telepítése Illesztőprogram és szoftver csomag	
Használati útmutató	Ser.
E Kiegészítő alkalmazások	(°)
Brother terméktámogatás	
On-line regisztráció	
(C) 2013 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.	b Vissza →łj Kilépés

MEGJEGYZÉS

- Ha a Brother képernyő nem jelenik meg automatikusan, nyissa meg a Sajátgép (Számítógép) elemet, kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán az AutoRun.exe fájlra.
- Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a DSmobileCapture (szkennelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A DSmobileCapture használatával kapcsolatos további információkért lásd: A DSmobileCapture használata (Windows[®]) a 13. oldalon.

- 3 Kattintson a További alkalmazások lehetőségre az alábbi alkalmazások telepítéséhez.
 - Button Manager V2: dokumentumok szkennelése és tárolása (meghatározott rendeltetési helyre)
 - PaperPort™ 12SE: dokumentumok szkennelése, szerkesztése és kezelése
 - Presto! BizCard 6: névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése



MEGJEGYZÉS

Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd: *A szkennelési szoftver kiválasztása* a 12. oldalon.

A szkenner illesztőprogram és szkennelési szoftverek telepítése

Macintosh felhasználók

MEGJEGYZÉS

- Kapcsolja BE a számítógépet, és jelentkezzen be rendszergazdai jogosultságokkal.
- Még NE csatlakoztassa az USB kábelt.
- Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghaitóval vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát a következő címen: support.brother.com
- - Helyezze be a DVD-ROM-ot.
- Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplán a DS-620 (DS-720D) ikonra.
- Kattintson duplán a Brother DS-620 (DS-720D) ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a szkenner illesztőprogram telepítéséhez.



MEGJEGYZÉS

Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a DSmobileCapture (szkennelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A DSmobileCapture használatával kapcsolatos további információkért lásd: A DSmobileCapture használata (Macintosh) a 23. oldalon.

Kattintson az itt felsorolt mappákra az alábbi alkalmazások telepítéséhez.

- Presto! PageManager 9: dokumentumok szkennelése, szerkesztése és kezelése
- Presto! BizCard 6: névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése

MEGJEGYZÉS

- Kattintson a Presto! PageManager vagy Presto! BizCard lehetőségre a NewSoft Technology Corporation weboldalának megtekintéséhez. Az alkalmazást a weboldalról töltheti le.
- Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd[.] A szkennelési szoftver kiválasztása a 12 oldalon

3

A dokumentumokra vonatkozó előírások

Szkennelhető dokumentumok

Normál papír	Hossz	1 oldalas szkennelés 90 – 812,8 mm		
		2 oldalas szkennelés (csak DS-720D) 90 – 406,4 mm		
	Szélesség	55 - 215,9 mm		
	Súly	60 - 105 g/m ²		
		Ennél vékonyabb dokumentumok szkenneléséhez használja a hordozólapot (lásd: <i>A hordozólap behelyezése</i> a 10. oldalon).		
	Oldalak maximális száma	1 oldal (1 lap)		
	Szabványos papírméret	A4	$210 \times 297 \text{ mm}$	
		A5	148 × 210 mm	
		A6	105 imes 148 mm	
		A7	74 imes 105 mm	
		A8	$52 \times 74 \text{ mm}$	
		B5	$182 \times 257 \text{ mm}$	
		B6	128 × 182 mm	
		B7	91 × 128 mm	
		B8	$64 \times 91 \text{ mm}$	
		Legal	215,9 × 355,6 mm	
		Letter	$215,9 \times 279,4 \text{ mm}$	

Műanyag kártyák	Hossz	40 - 86 mm
(DS-620: kizárólag nem dombornyomott kártyák)	Szélesség	40 - 86 mm
	Szabvány méret (ISO)	$85,6 \times 54,0 \times 0,76 \text{ mm}$
	Anyag	Műanyag (PET)
	Típus	Műanyag kártyák, mint pl. jogosítvány vagy biztosítási kártya
	Vastagság	Legfeljebb 0,8 mm
	Oldalak maximális száma	1 oldal (1 lap)

Számlák	Hossz	1 oldalas szkennelés 90 – 812,8 mm
		2 oldalas szkennelés (csak DS-720D) 90 – 406,4 mm
	Szélesség	55 - 215,9 mm
	Vastagság	Legalább 0,04 mm
	Oldalak maximális száma	1 oldal (1 lap)

Nem szkennelhető dokumentumok

- Tűzött vagy összekapcsolt dokumentumok
- Nedves tintával írt dokumentumok
- Szövetből vagy fémből készült lapok, írásvetítő fólia
- Fényes vagy tükörfelületű média
- Dombornyomott műanyag kártyák
- A javasolt vastagságot meghaladó dokumentumok

Dokumentumok, amelyek esetében a hordozólap használata javasolt

A következők szkennelésekor használja a készülékhez tartozó hordozólapot:

- Indigós hátoldallal rendelkező papíron levő dokumentumok
- Ceruzával írt dokumentumok
- 55 mm-nél keskenyebb dokumentumok
- 90 mm-nél rövidebb dokumentumok
- Egyenetlen vastagságú dokumentumok, mint pl. borítékok
- Nagyon gyűrött vagy szamárfüles dokumentumok
- Összehajtott vagy sérült dokumentumok
- Pauszpapíron levő dokumentumok
- Bevonatos papíron levő dokumentumok
- Fényképek (fotópapír)
- Perforált papírra nyomtatott dokumentumok
- Nem szabványos (nem négyzet vagytéglalap) alakú papírra nyomtatott dokumentumok
- Olyan dokumentumok, amelyekre fényképek, jegyzetek vagy matricák vannak ragasztva
- Indigó nélküli önmásoló papíron levő dokumentumok
- Lyuggatott vagy cserélhető betétlapos papír
- Fotónegatív

A hordozólap szkennelés közben történő felhasználásával kapcsolatos további információkért lásd: A hordozólap behelyezése a 10. oldalon.

🛦 VIGYÁZAT

Óvatosan fogja meg a hordozólap szélét, ellenkező esetében megvághatja vele a kezét vagy az ujjait.

A dokumentumokra vonatkozó előírások

FONTOS

- Ne tegye ki a hordozólapot közvetlen napfénynek és ne helyezze magas hőmérsékletnek vagy nagy páratartalomnak kitett helyre, mert elgörbülhet.
- Ne helyezzen nagy méretű vagy nehéz tárgyakat a hordozólapra.
- Ne hajlítsa meg és ne húzza meg a hordozólapot. Ha a hordozólap megsérül, ne használja szkenneléshez, mert meghibásodást okozhat.

4

A szkennelés előkészítése

Dokumentum betöltése

FONTOS

- Egyszerre csak egy oldalt helyezzen a szkennerbe. A következő oldalt csak akkor helyezze be, ha a teljesen befejeződött az előzőnek a szkennelése. Egynél több lap behelyezése a szkenner hibás működését eredményezheti.
- NE húzza meg a dokumentumot az adagolás közben.
- NE használjon hullámos, felpödörődött, gyűrött, hajtogatott, tépett, kapcsos, papírkapcsos vagy ragasztós, maszatos, fűzött papírt.
- NE próbáljon meg kartont vagy szövetet szkennelni.

MEGJEGYZÉS

- Ellenőrizze, hogy elegendő hely van-e a papírkiadó nyílás mögött. A beszkennelt dokumentumot a szkenner a hátoldalon adja ki.
- Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.
- Bizonyos típusú műanyag kártyák megkarcolódhatnak a szkennelés során. A kártya sérülésének megelőzése érdekében használja a hordozólapot. További információért lásd: A hordozólap behelyezése a 10. oldalon.
- Helyezze a dokumentumot ① nyomtatott oldallal felfelé az adagolónyílásba ②, majd igazítsa a lap bal szélét az adagolónyílás bal széléhez ③.
 Műanyag kártya szkenneléséhez ① először a kártya felső részét helyezze az adagolónyílásba ② majd igazítsa a kártya bal szélét az adagolónyílás bal széléhez ③.
 DS-720D: Ha kétoldalas szkennelést végez, helyezze be az első lapot beolvasandó oldalával felfelé az adagolónyílásba.
- 2 Állítsa be a dokumentumvezetőt (4), hogy az érintse a dokumentum jobb oldalát.
- 3) Óvatosan helyezze be a dokumentumot, amíg nem érzi, hogy a felső része érinti a szkenner belsejét.



A hordozólap behelyezése

MEGJEGYZÉS

Ellenőrizze, hogy a tintával írt vagy hibajavító festékkel javított dokumentumok teljesen szárazak-e.

 Helyezze a beszkennelni kívánt dokumentumot a hordozólap bal sarkába, és a dokumentum tetejét igazítsa a hordozólap bal felső sarkához.



2 Helyezze a hordozólapot ① a nyomtatott oldallal felfelé az adagolónyílásba ②, majd igazítsa a lap bal szélét az adagolónyílás bal széléhez ③.

DS-720D: Ha kétoldalas szkennelést végez, helyezze be az első lapot beolvasandó oldalával felfelé az adagolónyílásba.

3 Csúsztassa a dokumentumvezetőt 4 a hordozólap jobb oldalához.

Óvatosan helyezze be a hordozólapot, amíg nem érzi, hogy a felső része érinti a szkenner belsejét.



Fontos tippek a hordozólap használatához

- A dokumentum elakadásának elkerülése érdekében ne helyezze be fejjel lefelé a hordozólapot. További információért lásd: A hordozólap behelyezése a 10. oldalon.
- A dokumentum elakadásának elkerülése érdekében ne helyezzen egyszerre több kisméretű dokumentumot a hordozólapba. Egyszerre csak egy oldalt helyezzen a hordozólapba.
- Ne írjon a hordozólapra, mert az írás a beszkennelt dokumentumokon is látszódhat. Ha a hordozólap bekoszolódik, száraz törlőkendővel törölje le.
- Ne hagyjon hosszabb időre dokumentumot a hordozólapban, mert a dokumentumokra nyomtatott tartalom megfoghatja a hordozólapot.

A szkennelési szoftver kiválasztása

A szkenner illesztőprogramok letöltése után válasszon egy szkennelési szoftvert a beszkennelt képek számítógépre mentéséhez. A Brother több lehetőséget biztosít a készülékhez adott DVD-ROM-on; az alábbi táblázat alapján határozhatja meg, hogy melyik szkennelési alkalmazás felel meg legjobban az igényeinek

Szoftver	Funkció	További információ
DSmobileCapture	Dokumentumok szkennelése, böngészése és iktatása	Windows [®] felhasználók: Lásd: <i>A DSmobileCapture használata</i> <i>(Windows[®])</i> a 13. oldalon.
		Macintosh felhasználók: Lásd: A DSmobileCapture használata (Macintosh) a 23. oldalon.
Button Manager V2 (csak Windows [®])	Dokumentumok szkennelése és tárolása (meghatározott rendeltetési helyre)	Lásd: a szoftver használati útmutatója vagy <i>A Button Manager V2 használata</i> <i>(Windows[®])</i> a 30. oldalon.
Nuance PaperPort [™] 12SE (csak Windows [®])	Dokumentumok szkennelése, OCR szkennelés, szerkesztés és kezelés	Lásd: a szoftver használati útmutatója.
Presto! PageManager 9 (csak Macintosh)	Dokumentumok szkennelése, OCR szkennelés, szerkesztés és kezelés	Lásd: a szoftver használati útmutatója.
Presto! BizCard 6	Névjegykártyák szkennelése, szerkesztése és kezelése	Lásd a Presto! BizCard Használati útmutatót, amelyet a szoftverrel együtt tud letölteni.

MEGJEGYZÉS

Kattintson a **Presto! PageManager** vagy **Presto! BizCard** lehetőségre a NewSoft Technology Corporation weboldalának megtekintéséhez. Az alkalmazást a weboldalról töltheti le.

A DSmobileCapture használata (Windows[®])

- Csatlakoztassa a készülékhez kapott Micro USB-kábelt a szkenneren található Micro USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon lévő DSmobileCapture parancsikonra 🎙
- 3 Megjelenik a Szkennertípus választása párbeszédablak. Válassza a TWAIN lehetőséget az Illesztőprogram típusa beállítás alatt, majd válassza a Brother DS-620 (DS-720D) opciót a Szkennertípus mezőben és kattintson az OK gombra.



4 Elindul a **DSmobileCapture** alkalmazás.

🖶 DSmobileCapture (TWAIN) - Brother DS-620	
Fájl Nézet	
Beál Fájlformátum: JPEG	
	NUM

Tetszés szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.

65

A beállítások módosításával kapcsolatos további információkért lásd: *A DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Windows[®])* a 15. oldalon.

Szkennelési alkalmazások és beállítások

- 6 Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.
- 7 Kattintson a **Beolvas**

gombra. A szkenner megkezdi a szkennelési műveletet.



A beszkennelt kép miniatűrje megjelenik a DSmobileCapture képernyőn és a szkennelt képet a program az 5. lépésben megadott könyvtárba menti.

A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

8 Folyamatos szkenneléshez helyezze be a következő dokumentumot a szkennerbe, amíg a Várakozás a következő feladatra... képernyő jelenik meg. Ha a dokumentum elkészült, a szkennelés automatikusan elindul.

A folyamatos szkennelés leállításához kattintson a **Mégsem** gombra a **Várakozás a következő feladatra...** képernyőn.

Várakozás a következő feladatra				
Hátralévő idő:	17	Másodperc		
Helyezzen papírt a kézi dokumentumadagolóba.				
Mégsem				

MEGJEGYZÉS

- A következő feladatra való várakozás késleltetési idejében beállításához lásd: Papírbeállítások a 17. oldalon.
- Ha több dokumentumot szeretne egy fájlban menteni, válassza a Több oldalas PDF vagy Több oldalas TIFF lehetőséget a Fájlformátum legördülő listából.

A DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Windows[®])

Fájl beállítások

(1)	(2)	(3)	(4) (5)
Fájl Nizet			
Beal Beol Fájlfo	rmátum: JPEG 🗸		
			NUM

(1)	Beállítás	A szkenner tulajdonságainak módosítása.	
(2)	Fájlformátum	A fájlformátum módosítása.	
		Válassza ki a kívánt formátumot a legördülő listából.	
(3)	Elérési út	Adja meg a beszkennelt képek mentési könyvtárát.	
(4)	lgazítás	A beszkennelt kép megtekintése és átméretezése.	
		Nem használhatja az Igazítás lehetőséget, ha PDF vagy Több oldalas PDF beállítást választott ki a Fájlformátum listából.	
(5)	Tényleges méret (100%)	A beszkennelt kép megtekintése Tényleges méret (100%) nagyításban.	
		Nem használhatja a Tényleges méret (100%) lehetőséget, ha PDF vagy Több oldalas PDF beállítást választott ki a Fájlformátum listából.	

Képbeállítások

Kattintson a Beállítás

lehetőségre, majd a Kép fülre a kép típusának és az alapvető szkennelési beállítások beállításához.

MEGJEGYZÉS

Ez a kép a DS-720D készülékről származik.



(1)	Képkiválasztási mező	Válassza ki a beszkennelni kívánt dokumentum típusát.	
(2)	Duplex	(Csak DS-720D) A Duplex jelölődoboz kiválasztásával duplex (2 oldalas) szkennelést végezhet.	
(3)	Fényerő	A kép világosságának vagy sötétségének beállítása. A választható értékek -100 és +100 között mozognak. A gyári alapértelmezett érték a 0.	
(4)	Kontraszt	A kép legsötétebb és legvilágosabb árnyalatai közötti tartomány beállítása. A választható értékek -100 és +100 között mozognak. A gyári alapértelmezett érték a 0 .	
(5)	Felbontás	A beszkennelt kép minőségének meghatározása. A gyári alapértelmezett érték 200 dpi.	
(6)	Negatív	A kép világosságának és színeinek invertálása.	
(7)	Profilok	A Szkenner tulajdonságok párbeszédablakban megadott szkennelési beállítások mentése vagy módosítása.	
(8)	Alapértékek	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.	

Papírbeállítások

lehetőségre, majd kattintson a **Papír** fülre a kép kimeneti beállításaihoz Kattintson a **Beállítás** kapcsolódó értékek meghatározásához.



(1)	Körülvágás	A Körülvágás teszi lehetővé a beszkennelt dokumentum egy adott részének mentését.
		Automatikus
		Válassza az Automatikus lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a szoftver a dokumentum méretének megfelelően állítsa be a levágási ablakot. Akkor célszerű ezt az opciót választani, ha több, vegyes méretű dokumentumot szkennel.
		Rögzítés átvitelhez
		Akkor válassza a Rögzítés átvitelhez beállítást, ha Ön szeretné meghatározni a beolvasandó képterületet vagy zónát. Ezt akkor célszerű használni, ha több, megegyező méretű dokumentumot szkennel.

(2)	Lapolvasási terület	Válassz ki a papírméretet a legördülő listából vagy hozzon létre egyedi papírméretet a legördülő lista Hozzáadás elemének kiválasztásával.
		Ha a Rögzítés átvitelhez lehetőséget választotta ki a Körülvágás (1) beállításoknál, határozza meg az X-eltérés és Y-eltérés értékét, vagy adja meg a Szélesség és Hosszúság beállításokat a szkennelési terület meghatározásához. A képernyőn látható Megjelenítési terület (4) mutatja be a kép helyét az értékek módosítása során.
		 X-eltérés - a dokumentum bal szélétől a szkennelési terület bal széléig terjedő távolság.
		 Y-eltérés - a dokumentum felső szélétől a szkennelési terület felső széléig terjedő távolság.
		Szélesség - a szkennelési terület szélessége.
		Hosszúság - a szkennelési terület hossza.
		• A nyilak (vagy az egér) használatával mozgathatja a szkennelési területet,
		az eredményt a képernyőn látható Megjelenési terület mutatja be.
(3)	Beállítás	Az Beállítás teszi lehetővé megadott margó hozzáadását a kép bal, jobb, felső és alsó széléhez. Ez segíthet az esetlegesen elcsúszott képeknél a sarkok levágásához. Válasszon egy értéket 0 és +5 mm között. Az Beállítás eredménye nem fog látszódni a Megjelenítési területen .
(4)	Megjelenítési terület	A kép elhelyezkedését jeleníti meg a Lapolvasási terület (2) értékeinek módosítása során.
(5)	Mértékegység	Az Mértékegység beállítás teszi lehetővé a kívánt mértékegységek kiválasztását. A legördülő listából a Hüvelyk , Milliméter vagy Pixel lehetőségek közül választhat.
(6)	Mechanika időtúllépés	Az Mechanika időtúllépés teszi lehetővé annak az időtartamnak a megadását (másodpercben), ameddig a szkenner vár, mielőtt elkezdené az automatikus szkennelést az első szkennelési feladat befejezése után. Ez a szolgáltatás különösen akkor hasznos, ha ugyanazokkal a szkennelési beállításokkal szeretne különálló dokumentumokat beszkennelni. Az alapértelmezett beállítás 30 másodperc.
		Az érték 0 és 60 másodperc között állítható be.
(7)	Alapértékek	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.

Előnézeti beállítások

Kattintson a **Beállítás** Service lehetőségre, majd kattintson az **Előnézet** fülre a kép szkennelési előtti előnézetének megtekintéséhez és a szkennelési terület ellenőrzéséhez.

🗼 Lapolvasó tulajdo Kép Papír Elő	nságok nézet Lehetőségek Impressz	zum Információk	
☐ Bső szín ☐ Bső szürke ♥ Bső FF Lapolvasási terület ISO A4 - 210 x 29 ④ Áló X-eltérés: Y-eltérés: Szélesség: Hosszúság: Mértékegység: ☐ A kivál, terület	7 mm ▼	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	(1)
Alapértékek		Előnézet	—— (3)

(1)	Előnézet ablak	Ha az Előnézet (3) lehetőségre kattint, a beszkennelt kép ezen a területen jelenik meg. Az előnézeti képpel határozhatja meg a szkennelési területet.
(2)	Alapértékek	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.
(3)	Előnézet	A gombra kattintva indíthatja az előnézeti szkennelést. A szkennelt kép az Előnézet ablakban (1) jelenik meg. A beszkennelt kép csak előnézeti célt szolgál és nem kerül mentésre.

MEGJEGYZÉS

Ha az **Automatikus** levágást választotta ki a **Papír** fülön, nem tudj előnézeti képen megjeleníteni ezen a képernyőn.

Lehetőségek



Kattintson a **Beállítás** képfeldolgozási beállítások kiválasztásához vagy a szkenner kalibrálásához.

MEGJEGYZÉS

Ez a kép a DS-720D készülékről származik.



(1)	Hátlap elforgatása	■ Könyv
	(csak DS-720D)	Válassza a Könyv lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a hátoldal is ugyanolyan tájolású legyen.
		■ Legyezőszerű hajtás
		Válassza a Legyezőszerű hajtás lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a hátoldalon található kép 180 fokkal el legyen forgatva.
(2)	Elforgatás	Ha el akarja forgatni a beszkennelt képet, válassza ki az elforgatás szögét a legördülő listából.
(3)	Kalibrálás	A szkenner kalibrációja.
		További információért lásd: <i>Kalibráció a szoftver használatával (Windows[®])</i> a 36. oldalon.
(4)	Alapértékek	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.

Impresszum beállítások

Kattintson a **Beállítás** kereket, majd kattintson az **Impresszum** fülre ha a szkennelt képet alfanumerikus karaktereket, dátumot, időt, dokumentumszámot vagy egyedi szöveget tartalmazó felülnyomással szeretné ellátni.



(1)	Digitális impresszum	Válassza a Digitális impresszum lehetőséget ha üzenetet szeretne nyomtatni a szkennelt kép elé.	
(2)	Összes nyomta	Válassza ki az Összes nyomta jelölődobozt ha a kiválasztott szöveges tartalmat a dokumentum minden oldalára rá akarja nyomtatni. Szüntesse meg az Összes nyomta jelölődoboz kijelölését ha a szöveget csak az első oldalra szeretné nyomtatni.	
(3)	Egyédi	lde írja be a kinyomtatni kívánt szöveget.	
(4)	Számláló	A szkennelési munkamenet oldalszámát jeleníti meg.	
(5)	Dátum/idő	Válassza ki a formátumot a legördülő listából, ha dátumot vagy időt szerete szerepeltetni a szövegben.	
(6)	Egyedi betűtípus	Válasszon egy betűtípust a legördülő listából a szöveghez.	
(7)	Betűtípus jellemzők	Válasszon egy betűtípus tulajdonságot a legördülő listából. A beállítások a következő lehetnek: Normál, Aláhúzott, Dupla vagy Félkövér.	
(8)	Karaktersor tájolás	Válasszon egy szövegtájolást a legördülő listából. A beállítások a következő lehetnek: Normál, Elforgatott, Függőleges, Függőleges inverz, 90 fok CW ¹ vagy 90 fok CCW ² .	

Szkennelési alkalmazások és beállítások

(9)	Nyomtatási pozíció	Válassza ki a szöveg pozícióját a legördülő listából. A beállítások a következők lehetnek: Fent , Középen , Lent vagy Egyédi . Ha az Egyédi lehetőséget választja, adja meg az X-eltérés és Y-eltérés értékét a szöveg pozíciójának megadásához.
(10)	Több	Kattintson a Több gombra a szöveg Méret , Sűrűség és Átlátszóság beállításainak megadásához.
(11)	Alapértékek	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.

1: Óramutató járásával megegyező irányban 2: Óramutató járásával ellentétes irányban

Információk

Kattintson a **Beállítás** kettintson az **Információk** fülre a rendszerrel és a szkennerrel kapcsolatos információk megjelenítéséhez.

🕽 Lapolvasó tulajdonságok		×
Kép Papír Előnézet Lehe	tőségek Impresszum Információk	
Infó	•	
CPU:	Intel(R) Celeron(R) CPU G550 @ 2.60GHz	*
RAM:	3476 MB	
Operációs rendszer:	Microsoft Windows 7 Service Pack 1 (Build 7601)	
OS nyelve:	magyar (Magyarország)	
Lemezmeghajtó:	Fixed drive C:\Total:39997MBFree:25329MB	
	Fixed drive D:\Total:99998MBFree:99110MB	
	Fixed drive E:\Total:336933MBFree:219593MB	
Szabad hely a lemezen:	25329 MB	-
		-
Alkalmazas neve:	DSmobileCapture 1.6 (1.9)	
I WAIN illesztőprogram verzió:	6.01.0531'13	
I/O illesztőprogram verzió:	0, 9, 2013, 418	
Portt ipus:	USB	
Azonosito / Cim:	USB	
Optikai felbontás:	600 dpi	
Szkennertípus:	DS-620	
Sorozatszám:	CN11335Y7Z200034	-
Jelentés		
Alapértékek		Mégsem

A DSmobileCapture használata (Macintosh)

- Csatlakoztassa a készülékhez kapott Micro USB-kábelt a szkenneren található Micro USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez.
- 2 Kattintson duplán az asztalon lévő DSmobileCapture parancsikonra (
- 3 Elindul a **DSmobileCapture** alkalmazás.

000	DS	6-620	
Ké	p File Papír	Opciók Információ	ók 📃
 Szín Szürke ✓ Fekete–fehér 	Fényerő:		0
	Kontraszt:		0
	Felbontás:	200	v dpi
	Megfordítás:	Fekete fehéren	\$
Oldalméret:	Automatikus	\$	
Profil:	Egyedi	÷) + -	
Alapértelmezett	Kilépés	Beolvas	Előnézet ablak>>

4 Tetszés szerint módosítsa a szkennelési beállításokat.

A beállítások módosításával kapcsolatos további információkért lásd: A DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Macintosh) a 24. oldalon.

- 5 Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.
- 6 Kattintson a Beolvas lehetőségre a DSmobileCapture képernyőjén vagy nyomja le a szkenner Start gombját.

A szkenner megkezdi a szkennelési műveletet. A szkennelt képet a program a 4. lépésben megadott könyvtárba menti el.

A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

A DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Macintosh)

Képbeállítások

Kattintson a Kép fülre kép típusának és az alapvető szkennelési beállítások beállításához.

MEGJEGYZÉS

Ez a kép a DS-720D készülékről származik.



Szkennelési alkalmazások és beállítások

(9)	Alapértelmezett	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.
(10)	Előnézeti ablak	Kattintson ide a kép előnézeti képének megjelenítéséhez a szkennelés előtt. Az előnézeti kép segít a szkennelési terület meghatározásában. Ha az Előnézet lehetőségre kattint, elindul a szkennelés előnézete és a beszkennelt kép megjelenik az Előnézeti ablakban . A beszkennelt kép csak előnézeti célt
		szolgál és nem kerül mentésre.

Fájl beállítások

Kattintson a **File** fülre a beszkennelt képek fájlnevére és mentési könyvtárára vonatkozó beállítások konfigurációjához.



(1)	Könyvtár	Adja meg a beszkennelt képek mentési könyvtárát.
(2)	Fájlnév	Adja meg a beszkennelt képek fájlnevére vonatkozó szabályt.
(3)	Számjegyek	A fájlnévben található sorozatszám kezdő számának meghatározása.
(4)	Minta	A beállított fájlnév előnézete.
(5)	Amikor a fájlnevek megegyeznek	Változtassa meg ha fájlnevet, ha már létezik egy ugyanilyen nevű fájl a Könyvtár beállításban megadott helyen.
(6)	Fájlformátum	A beszkennelt kép fájlformátumának kiválasztása.
		Ha a TIFF vagy PDF formátumot választja, a Többoldalas kimenet lehetőség is elérhető lesz.
		Ebben az esetben az első szkennelési feladat befejezése után is folytathatja a következő dokumentum szkennelésével.
(7)	Szkennelés ide	A beszkennelt kép rendeltetési helyének kiválasztása.
(8)	Alapértelmezett	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.
(9)	Előnézeti ablak	Kattintson ide a kép előnézeti képének megjelenítéséhez a szkennelés előtt. Az előnézeti kép segít a szkennelési terület meghatározásában.
		Ha az Előnézet lehetőségre kattint, elindul a szkennelés előnézete és a beszkennelt kép megjelenik az Előnézeti ablakban . A beszkennelt kép csak előnézeti célt szolgál és nem kerül mentésre.

Papírbeállítások

A Par	oír fülre	kattintva	határozhatja	meg a	beolvasott	képpel k	kapcsolatos	értékeket.
-------	-----------	-----------	--------------	-------	------------	----------	-------------	------------

Oldalmére	at.	Automatikus	
oldamen		 Álló) Fekvő
X-eltérés	0.00	(Å)	Y-eltérés: 0.00
Szélesség	8.50	(Hosszúság: 14.00 🗘

(1)	Oldalméret	Az Oldalméret beállítás teszi lehetővé a beszkennelt dokumentum egy adott részének mentését.
		Az Oldalméret legördülő menüből válassza ki a használt papírméretet, és adja meg az X-eltérés és Y-eltérés értékeket, vagy a Szélesség és Hosszúság értékeit a szkennelési terület meghatározásához. Kattintson az Előnézet ablakra (4) a kép elhelyezkedésében bekövetkező változás nyomon követéséhez az értékek módosítása során.
		 X-eltérés - a dokumentum bal szélétől a szkennelési terület bal széléig terjedő távolság.
		 Y-eltérés - a dokumentum felső szélétől a szkennelési terület felső széléig terjedő távolság.
		 Szélesség - a szkennelési terület szélessége.
		Hosszúság - a szkennelési terület hossza.
(2)	Mértékegység	Az Mértékegység beállítás teszi lehetővé a kívánt mértékegységek kiválasztását. A felbukkanó listából a Hüvelyk , Milliméter vagy Pixel lehetőségek közül választhat.
(3)	Alapértelmezett	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.
(4)	Előnézet ablak	Kattintson ide a kép előnézeti képének megjelenítéséhez a szkennelés előtt. Az előnézeti kép segít a szkennelési terület meghatározásában.
		Ha az Előnézet lehetőségre kattint, elindul a szkennelés előnézete és a beszkennelt kép megjelenik az Előnézeti ablakban . A beszkennelt kép csak előnézeti célt szolgál és nem kerül mentésre.

Opciók

Kattintson a **Opciók** fülre a további képfeldolgozási beállítások kiválasztásához vagy a szkenner kalibrálásához.

	000	DS-620	
	Kép	File Papír Opciók Informá	ciók
(1) —	Elforgatás szöge:	Nincs ‡	
(2) —	Tükör		
(3) —	Kalibrálá	s	
(4) —	Alapértelmezett	Kilépés Beolvas	Előnézet ablak>> (5)

(1)	Elforgatás szöge	Ha el akarja forgatni a beszkennelt képet, válassza ki az elforgatás szögét a felbukkanó listából.	
(2)	Tükör	Válassza ki a Tükör jelölődobozt a kép tükrözéséhez.	
(3)	Kalibrálás	A szkenner kalibrációja.	
		További információért lásd: Kalibráció a szoftver használatával (Macintosh) a 39. oldalon.	
(4)	Alapértelmezett	Az ezen és az összes többi tulajdonságok fülön található értékek visszaállítása az eredeti gyári beállításra.	
(5)	Előnézet ablak	Kattintson ide a kép előnézeti képének megjelenítéséhez a szkennelés előtt. Az előnézeti kép segít a szkennelési terület meghatározásában.	
		Ha az Előnézet lehetőségre kattint, elindul a szkennelés előnézete és a beszkennelt kép megjelenik az Előnézet ablakban . A beszkennelt kép csak előnézeti célt szolgál és nem kerül mentésre.	

Információk

Kattintson az Információk fülre a rendszerrel és a szkennerrel kapcsolatos információk megjelenítéséhez.



(1) Nyelv Valassza ki a megjelemites nyelvet a telbukkano listabol.	(1) Nyelv Vál	álassza ki a megjelenítés nyelvét a felbukkanó listából.
---	---------------	--

A Button Manager V2 használata (Windows[®])

MEGJEGYZÉS

- Részletes utasításokért lásd az alkalmazás Súgó menüjéből elérhető Button Manager V2 Használati útmutatót.
- A Súgó menüjének megtekintéséhez jobb egérgombbal kattintson a Button Manager V2 ikonra a tálcán, majd kattintson a Súgó lehetőségre.

Az alábbi két módszer valamelyikét használva indíthatja el a **Button Manager V2**.

A parancsikon megjelenítése és a Button Manager V2 elindítása a tálcáról

Csatlakoztassa a Micro USB-kábelt a szkenner hátlapján található Micro USB csatlakozóhoz. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógép USB-csatlakozójához.

2 Kattintson a **Button Manager V2** ikonra

- a tálcán a számítógép képernyőjének jobb alsó sarkában.
- 3 Elindul a **Button Manager V2**.



Szkennelési alkalmazások és beállítások

A Button Manager V2 indítása a Windows[®] Start gomb segítségével

Kattintson a Start > Programok > Brother DS-620 (DS-720D) Scanner > Button Manager > Button Manager V2 ikonra.

2 Amikor megjelenik a **Szkennertípus választása** párbeszédablak, válassza ki a szkenner modellt a listából, majd kattintson az **OK** gombra.

3 Elindul a Button Manager V2.



Szkennelési módszerek

A **Button Manager V2** alkalmazással kétféle módon szkennelhet. Szükség esetén ellenőrizze vagy módosítsa a szkennelési beállításokat a szkennelés megkezdése előtt.

Szkennelés a Button Manager V2 gombpanel szkennelés gombjával

- 1 Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.
- 2 Indítsa el a Button Manager V2.
- Szükség esetén kattintson jobb egérgombbal a kívánt szkennelési gombra a Button Manager V2 gombpanelen a szkennelési beállítások módosításához. További információkért lásd a Button Manager V2 Használati útmutatót.
- 4 Kattintson a Button Manager V2 gombpanelen a használni kívánt szkennelés gombra a szkennelés megkezdéséhez.

Szkennelés a szkenneren található Start gomb használatával

- 1 Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.
- 2 Indítsa el a Button Manager V2.
- Szükség esetén kattintson jobb egérgombbal a kívánt szkennelési gombra a Button Manager V2 gombpanelen a szkennelési beállítások módosításához. További információkért lásd a Button Manager V2 Használati útmutatót.
- 4 Válassza ki a használni kívánt szkennelés gomb melletti jelölődobozt.
- 5 Nyomja le a szkenneren található **Start** gombot a szkennelés megkezdéséhez.

A Button Manager V2 gombpanelen található szkennelés gombok (Windows[®])

Szkennelés képfájlba

Ezzel a lehetőséggel a beszkennelt képet a megadott alkalmazásban nyithatja meg. Ehhez a megnyitott alkalmazásnak már futnia kell a számítógépen.

A szkennelési beállítások módosításához kattintson jobb egérgombbal a Scan gombra (lásd a Button Manager V2 Használati útmutatót).



Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.



Kattintson a Scan

Scan

gombra.

A szkennelés befejezésekor a beszkennel képet a program behelyezi a már futó és megnyitott alkalmazásba.

A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem indul el az alkalmazás, vagy az alkalmazás ikon állapotban van a tálcán, a beszkennelt kép egy előre meghatározott mappába kerül mentése (a mappa elérési útjának módosításával kapcsolatos további információkat lásd a Button Manager V2 Használati útmutatóban).
- Ha kettő vagy több alkalmazás van nyitva, a beszkennelt kép az aktív alkalmazásban jelenik meg.

Szkennelés alkalmazásba

Ezt a lehetőséget választva nyithatja meg a beszkennelt képeta listából kiválasztott alkalmazással.

A szkennelési beállítások módosításához kattintson jobb egérgombbal a Scan To App

Scan To App

gombra.

Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.

Indítsa el a Button Manager V2.



gombra a szkennelés megkezdéséhez.

A szkennelés befejezésekor a beszkennel képet a program megnyitja a megjelenített listából kiválasztott alkalmazásban.

A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.



Scan



Szkennelés emailbe

Ezzel a lehetőséggel csatolhatja emailhez a beszkennelt képet.

A szkennelési beállítások vagy email szoftver módosításához kattintson jobb egérgombbal

az E-Mail 🕅 gombra. E-Mail Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe. Indítsa el a Button Manager V2. Kattintson az E-Mail lehetőségre a szkennelés megkezdéséhez. E-Mail A szkennelés befejezésekor elindul az email szoftver és a beszkennelt kép csatolmányként lesz egy üres emailbe helyezve.

A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

Szkennelés nyomtatóra

Ezzel a lehetőséggel nyomtathatja ki a beszkennelt képet az alapértelmezett nyomtatón.

A szkennelési beállítások vagy a kívánt nyomtató módosításához kattintson jobb egérgombbal

a Printer Printer

gombra.

Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.

- Indítsa el a Button Manager V2.
- Kattintson a Printer

Printer

lehetőségre a szkennelés megkezdéséhez.

Ha a szkennelés befejeződik, a beszkennelt képet a program kinyomtatja az alapértelmezett nyomtatón. A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

Szkennelés megosztott mappába

Ezzel a lehetőséggel mentheti a beszkennelt képet egy megosztott hálózati mappába.

A szkennelési beállítások módosításához kattintson jobb egérgombbal a Shared Folder

gombra.







Indítsa el a Button Manager V2.



Kattintson a Shared Folder

Shared Folder

lehetőségre a szkennelés megkezdéséhez.

Ha a szkennelés befejeződik, a beszkennelt képet a program közvetlenül a megosztott mappába küldi el. A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

Szkennelési alkalmazások és beállítások

Szkennelés FTP kiszolgálóra

Ezzel a lehetőséggel mentheti a beszkennelt képet egy FTP kiszolgálón található mappába.

A szkennelési beállítások módosításához kattintson jobb egérgombbal az FTP

1 Helyezzen be egy dokumentumot a szkennerbe.

- 2 Indítsa el a Button Manager V2.
- 3 Kattintson az FTP

FTP

lehetőségre a szkennelés megkezdéséhez.

FTP

Ha a szkennelés befejeződik, a beszkennelt képet a program közvetlenül az FTP kiszolgálón található mappába küldi el.

A biztonság kedvéért ellenőrizze a szkennelés eredményét.

gombra.

6

A szkenner kalibrációja

A szkennert 8 000 szkennelés után, illetve akkor kalibrálja, ha a beszkennelt képek homályosak, a színek eltérnek a megszokottól, vagy ha a szkennert hosszú ideig használaton kívül tárolta.

A kalibráció sikeres végrehajtásához szükséges lesz a szkennerhez kapott kalibrációs lapra.

Kalibráció a szoftver használatával (Windows[®])

- 1 Kattintson duplán az asztalon lévő DSmobileCapture parancsikonra 🦞
- Megjelenik a Szkennertípus választása párbeszédablak. Válassza a TWAIN lehetőséget az Illesztőprogram típusa beállítás alatt, majd válassza a Brother DS-620 (DS-720D) opciót a Szkennertípus mezőben és kattintson az OK gombra.
- 3 Elindul a **DSmobileCapture** alkalmazás.
- 4 Kattintson az **Beállítás** 💮 lehetőségre.



A szkenner kalibrációja

5 Kattintson a Lehetőségek fülre.

6 Kattintson a Kalibrálás lehetőségre a szkenner kalibrációjának megkezdéséhez.



7 Egy üzenet jelenik meg, ami a kalibrációs lap behelyezésére szólít fel.



8 A kalibrációs lapot a széleinél fogya helyezze be az adagolónyílásba az alább látható módon. Kattintson az Igen lehetőségre.



MEGJEGYZÉS

A kalibrációs lapot csak a széleinél fogva tartsa, és ügyeljen arra, hogy ne érintse a fehér és fekete területeket. Ha foltot vagy ujjlenyomatot hagy a lapon, az kalibrációs hibát okozhat.

9 A szkennelés automatikusan megkezdődik.

A kalibrációs lap beszkennelése után a képernyőn a Sikeres kalibrálás. üzenet jelenik be, a kalibrációs **6**0 befejezését jelezve. Kattintson az OK gombra a kalibráció befejezéséhez, majd kattintson az OK gombra a Lehetőségek képernyő bezárásához.

Kalibrálá	s	×
Sikeres	kalibrálás.	
	ОК	

MEGJEGYZÉS

Ha a Kalibráció sikertelen üzenet jelenik meg a képernyőn, húzza ki a Micro USB-kábelt a számítógépből. Csatlakoztassa újra a Micro USB-kábelt a számítógéphez és ismételje meg a kalibrációt. Ha a kalibráció újból sikertelen, ellenőrizze a szkenner beolvasó egysége tiszta-e.

A szkenner kalibrációja

Kalibráció a szoftver használatával (Macintosh)

- Kattintson duplán az asztalon lévő DSmobileCapture parancsikonra
- 2 Elindul a **DSmobileCapture** alkalmazás.
- 3 Kattintson a **Opciók** fülre.
- 4 Kattintson a Kalibrálás lehetőségre a szkenner kalibrációjának megkezdéséhez.

	Kén Fi	le Papir Or	nciók Informá	ciók
	Kep Fi			CIOK
Elforga	tás szöge:	Nincs	\$	
Tük	ör			
	Kalibrálás			

5 Egy üzenet jelenik meg, ami a kalibrációs lap behelyezésére szólít fel.



6

6 A kalibrációs lapot a széleinél fogva helyezze be az adagolónyílásba az alább látható módon. Kattintson az **OK** gombra.



MEGJEGYZÉS

A kalibrációs lapot csak a széleinél fogva tartsa, és ügyeljen arra, hogy ne érintse a fehér és fekete területeket. Ha foltot vagy ujjlenyomatot hagy a lapon, az kalibrációs hibát okozhat.

- 7 A szkennelés automatikusan megkezdődik.
- 8 A kalibrációs lap beszkennelése után a képernyőn a Sikeres kalibrálás. üzenet jelenik be, a kalibrációs sikeres befejezését jelezve. Kattintson az OK gombra a kalibráció befejezéséhez.



MEGJEGYZÉS

Ha a **Kalibráció sikertelen** üzenet jelenik meg a képernyőn, húzza ki a Micro USB-kábelt a számítógépből. Csatlakoztassa újra a Micro USB-kábelt a számítógéphez és ismételje meg a kalibrációt. Ha a kalibráció újból sikertelen, ellenőrizze a szkenner beolvasó egysége tiszta-e.

A szkenner karbantartása

FONTOS

Ne használjon oldószert vagy maró hatású folyadékot, mint alkoholt vagy benzolt a szkenner tisztításához, ellenkező esetben tartósan sérülhet a műanyag burkolat.

A készülék burkolatának tisztítása

A porlerakódás megelőzése érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a szkenner külső burkolatát.

- Húzza ki a Micro USB-kábelt a szkennerből és a számítógépből.
- 2 Törölje le a szkenner burkolatát száraz, puha, szálmentes törlőkendővel. Ha szükséges törölje át a burkolatot nedves, vízzel vagy kis koncentrációjú tisztítószerrel átitatott ronggyal és törölje át száraz törlőkendővel.
- 3 Csatlakoztassa ismét a Micro USB-kábelt a szkennerhez és a számítógéphez.

A készülék belsejének tisztítása

A szkennelt képek minőségének megőrzése érdekében rendszeres időközönként tisztítsa meg a szkenner belsejét. A szkennelt képeken megjelenő függőleges vonalak vagy csíkok jelzik a szkenner megtisztításának szükségességét.

- Húzza ki a Micro USB-kábelt a szkennerből és a számítógépből.
- Nyissa fel a szkenner fedlapját.



3 Óvatosan törölje át a szkennerüveg csíkot és adagológörgőket a készülékhez adott törlőkendővel.



- 4 Zárja vissza a fedlapot.
- 5 Csatlakoztassa ismét a Micro USB-kábelt a szkennerhez és a számítógéphez.

8

Hibaelhárítás

FONTOS

Műszaki segítségnyújtásért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a szkenner vásárlásának országában. További információért lásd: *Ügyfélszolgálat* a 54. oldalon. A hívást az **adott országból** kell kezdeményezni.

Ha úgy véli, nem működik megfelelően a szkenner, tekintse meg a következő táblázatot, és kövesse a hiba elhárítására vonatkozó tanácsokat.

A legtöbb hibát a felhasználó maga is javítani tudja. Ha további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center honlapján tájékozódhat a legfrissebb GYIK-ről és hibakeresési tanácsokról: support.brother.com

Ha nem eredeti Brother termékeket használ, azok jelentősen befolyásolhatják a szkennelési minőséget, valamint a készülék teljesítményét és megbízhatóságát.

Hiba- és karbantartási üzenetek

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
Illesztőprogram foglalt.	A használt szkennelési alkalmazás összeomlott vagy az szkenner illesztőprogram adminisztrátori jogokkal van zárolva.	Húzza ki a Micro USB-kábelt a számítógépből. Csatlakoztassa újra a Micro USB-kábelt a számítógéphez és indítsa el újra az alkalmazást.
A dokumentum elakadt. Nyissa ki a fedlapot és előrehúzva távolítsa el az elakadt papírt, majd próbálja újra.	A dokumentum elakadt.	Nyissa ki a fedlapot és előrehúzva távolítsa el a dokumentumot, majd csukja vissza a fedlapot.
A kézi dokumentumadagoló fedele nyitva van.	A szkenner fedlapja nyitva a szkennelés megkezdésekor.	Csukja be a fedlapot és indítsa újra a szkennelést.
Nincs papír a kézi dokumentumadagolóban.	Nincs dokumentum az adagolónyílásban.	Helyezze be a dokumentumot az adagolónyílásba és indítsa újra a szkennelést.
Szkenner nem található.	A szkenner nincs csatlakoztatva a számítógéphez.	Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a szkennert és a számítógépet összekötő Micro USB-kábel.
Operációs rendszer hiba.	Az operációs rendszer nem ismeri fel a szkennert.	 Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a szkennert és a számítógépet összekötő Micro USB-kábel.
		Inditsa ujra a szamítogepet.

Hibaüzenet	Ok	Ajánlott intézkedés
A kalibráció nem sikerült. Kérem, indítsa újra a készüléket.	Hiba miatt a kalibrációs sikertelen. Például a kalibrációs lapot nem a megfelelő irányban helyezte be.	Húzza ki a Micro USB-kábelt a számítógépből. Csatlakoztassa újra a Micro USB-kábelt a számítógéphez és ismételje meg a kalibrációt.
		Helyezze be a kalibrációs lapot a megfelelő irányban.
		 Windows[®] felhasználók: a szoftver használatával történő kalibrációhoz lásd: <i>Kalibráció</i> a szoftver használatával (Windows[®]) a 36. oldalon.
		 Macintosh felhasználók: a szoftver használatával történő kalibrációhoz lásd: <i>Kalibráció</i> a szoftver használatával (Macintosh) a 39. oldalon.

Hibaelhárítás

Szkennelési problémák

Probléma	Ok	Javaslatok
A szkenner nem kapcsol be.	A készülékhez tartozó Micro USB-kábel nem csatlakozik megfelelően.	Ellenőrizze, hogy a Micro USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a szkennerhez és a számítógéphez.
A számítógép nem ismeri fel a szkennert, amikor az a Micro USB-kábellel van csatlakoztatva.	Több ok lehetséges.	Ellenőrizze, hogy a Micro USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a szkennerhez és a számítógéphez. Húzza ki a Micro USB-kábelt, majd csatlakoztassa ismét a Micro USB-kábelt a szkennerhez és a számítógéphez.
A beszkennelt képeken fekete vonalak vagy üres területek láthatók,	Ez a probléma akkor fordult elő, ha a szkenner nincs megfelelően kalibrálva vagy egy idegen tárgy,	 Ellenőrizze a dokumentumadagoló nyílást, hogy nem található-e benne valami. Ha idegen tárgyat talál, távolítsa el a szkennerből.
vagy általános minőségük rossz.	nt pl. papírkapocs vagy papírdarab n elakadva a szkennerben.	 Kalibrálja a szkennert (lásd: A szkenner kalibrációja a 36. oldalon).
		Ha a szkennelési minőség a szkenner kalibrációja után sem javul
		 Tisztítsa meg a szkennert (lásd: A szkenner karbantartása a 41. oldalon).
		2. Kalibrálja ismét a szkennert.

Probléma	Ok	Javaslatok		
A dokumentumot nem lehet megfelelően beszkennelni.	A dokumentumvezetőket nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően.	Igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.		
	A beállítások nem megfelelőek a dokumentumhoz. Például A4-es	Ellenőrizze, hogy dokumentumméret beállítás a megfelel-e a dokumentumnak.		
	méretű dokumentumot helyezett be, de dokumentumméretnek A5 beállítást	Windows [®] felhasználók: Lásd: <i>Papírbeállítások</i> a 17. oldalon.		
		Macintosh felhasználók: Lásd: <i>Papírbeállítások</i> a 27. oldalon.		
A szkennelési	A felbontás nem megfelelő	Csökkentse a szkennelési felbontást.		
sebesség túl lassú.	a dokumentumhoz.	Windows [®] felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 16. oldalon.		
		Macintosh felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 24. oldalon.		
A szkenner csatlakozik a számítógéphez,	A dokumentum nincs megfelelően beállítva.	Helyezze be a dokumentumot, amíg nem érzi, hogy a felső része érinti a szkenner belsejét.		
de nem húzza be a dokumentumot és nem végez	A dokumentum túl vékony vagy túl vastag.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e (lásd: <i>A dokumentumokra vonatkozó előírások</i> a 6. oldalon).		
Seminingen muveletet.		Ha nem a dokumentum okozza a problémát:		
		 Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a szkennert és a számítógépet összekötő Micro USB-kábel. 		
		 Telepítse újra a szkenner illesztőprogramot a DVD-ROM-ról. 		
	A szkenner fedlapja nyitva van.	Csukja be a fedlapot és indítsa újra a szkennelést.		
A dokumentum elakadt.	Több ok lehetséges.	Nyissa ki a szkenner fedlapját és óvatosan húzza ki a dokumentumot. Ellenőrizze, hogy nem maradt-e papírdarab a szkenner belsejében.		
	A dokumentum nem szkennelhető a készülékkel (például a papír túl hosszú).	Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e a készülékkel (lásd: A dokumentumokra vonatkozó előírások a 6. oldalon).		
		 Használja a készülékhez adott hordozólapot (lásd: A hordozólap behelyezése a 10. oldalon). 		
A szkenner melegszik.	Hosszabb használat után a szkenner kis mennyiségű hőt bocsáthat ki, ez nem jelez meghibásodást.	Ha a szkenner szokatlan szagot bocsát ki, vagy a szkenner felforrósodik, azonnal húzza ki a Micro USB-kábelt a szkennerből és a számítógépből.		

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Javaslatok	
Rossz szkennelési minőség.	Papírpor gyűlt fel a szkenner belsejében.	Tisztítsa meg a szkennert (lásd: A szkenner karbantartása a 41. oldalon).	
	Kalibrációt kell végrehajtani.	Végezze el a kalibrációt.	
		 Windows[®] felhasználók: a szoftver használatával történő kalibrációhoz lásd: <i>Kalibráció a szoftver</i> használatával (Windows[®]) a 36. oldalon. 	
		 Macintosh felhasználók: a szoftver használatával történő kalibrációhoz lásd: Kalibráció a szoftver használatával (Macintosh) a 39. oldalon. 	
	A szkenner felbontás túl alacsony.	Próbálkozzon a szkennelési felbontás növelésével.	
		Windows [®] felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 16. oldalon.	
		Macintosh felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 24. oldalon.	
A beszkennelt	A beállítások nem megfelelőek	Módosítsa a szkennelési beállításokat.	
képszínei sötétek.	a szkennelt dokumentumhoz.	Windows [®] felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 16. oldalon.	
		Macintosh felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 24. oldalon.	
	Kalibrációt kell végrehajtani.	Végezze el a kalibrációt.	
		 Windows[®] felhasználók: a szoftver használatával történő kalibrációhoz lásd: <i>Kalibráció a szoftver</i> használatával (Windows[®]) a 36. oldalon. 	
		 Macintosh felhasználók: a szoftver használatával történő kalibrációhoz lásd: Kalibráció a szoftver használatával (Macintosh) a 39. oldalon. 	
Az OCR (optikai	A szkenner felbontás túl alacsony.	Próbálkozzon a szkennelési felbontás növelésével.	
karakterfelismerés) funkció nem működik.		Windows [®] felhasználók: használja a PaperPort™ 12SE alkalmazást a felbontás növeléséhez.	
		Macintosh felhasználók: használja a Presto! PageManager 9 alkalmazást a felbontás növeléséhez.	
	(Windows [®] felhasználók)	Ellenőrizze, hogy telepítette-e a Nuance	
	A Nuance PaperPort™ 12SE alkalmazás nincs telepítve a számítógépre.	PaperPort™ 12SE alkalmazást a készülékhez ado DVD-ROM-ról.	
	(Macintosh felhasználók)	Ellenőrizze, hogy telepítette-e a Presto!	
	A Presto! PageManager alkalmazás nincs telepítve a számítógépre.	PageManager alkalmazást a készülékhez adott DVD-ROM-ról.	
A beszkennelt kép el van csúszva (ferde).	A szkenner dokumentumvezetőit nem állította be a dokumentum szélességének megfelelően.	Igazítsa a papírvezetőket úgy, hogy a dokumentum szélességéhez illeszkedjenek.	

Probléma	Ok	Javaslatok		
Fehér függőleges vonalak vagy fehér	A szkenner közvetlen napfénynek van .	 Helyezze át a szkennert zárt térbe, közvetlen napfénytől távol. 		
csíkok jelennek meg a beolvasott képen.	A szkenner közelében fényforrás található.	 Távolítsa el a szkennert a fényforrás közeléből. 		
A beszkennelt képen átlátszik a lap túloldala.	A dokumentum túl vékony.	Ellenőrizze, hogy a dokumentum szkennelhető-e (lásd: <i>A dokumentumokra vonatkozó előírások</i> a 6. oldalon).		
	A kontraszt beállítása nem megfelelő.	Növelje a kontrasztszintet.		
		Windows [®] felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 16. oldalon.		
		Macintosh felhasználók: Lásd: <i>Képbeállítások</i> a 24. oldalon.		
(csak DS-720D)	A duplex szkennelési beállítások	Válassza ki a Duplex jelölődobozt a Kép fülön		
Nem lehet duplex szkennelést végrehajtani.	nincsenek konfigurálva a DSmobileCapture alkalmazásban.	a DSmobileCapture alkalmazásban.		

Szoftverproblémák

Probléma	Ok	Javaslatok
A szkennelési program Beolvas	Ez a hibaüzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép nem ismeri fel a szkennert.	 Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a szkennert.
gombjának lenyomására az alábbi hibaüzenet jelenik meg: Kérem.		 Ellenőrizze, hogy a Micro USB-kábel működik-e, illetve hogy az nincs elszakadva vagy más módon megsérülve.
telepítsen szkennert vagy A szkennelés megszakadt, mert a szkenner nincs bekapcsolva vagy nem csatlakozik megfelelően.		Ha a hiba a Micro USB-kábel megfelelő csatlakozásának ellenőrzése után is jelentkezik, telepítse újra a szkenner illesztőprogramot a DVD-ROM-ról.
Nem tudom telepíteni a szkenner illesztőprogramokat. (Windows [®])	Lehet, hogy nem rendelkezik adminisztrátori jogosultságokkal.	Adminisztrátori jogosultságokkal lépjen be a Windows [®] rendszerbe.

Hibaelhárítás

Probléma	Ok	Javaslatok
Nem tudom telepíteni a szkenner illesztőprogramokat. (Macintosh)	Lehet, hogy nem rendelkezik adminisztrátori jogosultságokkal.	Az Alma menüből válassza a Rendszerbeállítások > Rendszer > Felhasználók és csoportok lehetőséget. Az ablak bal oldalán található a felhasználói fiókok felsorolása, ahol az egyik az Ön felhasználóneve, és alatta az "Admin" jelölés található. Ha <u>nem</u> ez a helyzet, akkor vegye fel a kapcsolatot a rendszeradminisztrátorral.
A fájlméret túl nagy.	A fájl mérete sok tényezőtől függ. A dokumentum fizikai mérete és az egyes lapokon található szöveg/grafika mennyisége mind hozzájárulnak a fájl méretéhez. Ezek a tényezők nem változtathatók meg.	Egy adott dokumentumból úgy tudja a legkisebb méretű fájlt létrehozni, ha a legalacsonyabb felbontást és fekete-fehér üzemmódot választja, valamint a lehető legkisebb szkennelési területet jelöli ki. Az ellenkező beállításokkal (szkennelés a legmagasabb felbontással, színes üzemmódban és a legnagyobb szkenneli terület kiválasztásával) hozza létre a legnagyobb méretű fájlt.
		Windows [®] felhasználók: Lásd: A <i>DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Windows</i> [®]) a 15. oldalon.
		Macintosh felhasználók: Lásd: A DSmobileCapture szkennelési beállításainak módosítása (Macintosh) a 24. oldalon.

Más problémák

Probléma	Ok	Javaslatok
Nem rendelkezem kalibrációs lappal, vagy elvesztettem azt.	Több ok lehetséges.	A szkennerhez kapott speciális fényes kalibrációs lap adja a legjobb kalibrációs eredményeket. Új kalibrációs lap rendeléséhez vegye fel a kapcsolatot a helyi Brother képviselettel a <u>www.brother.com</u> weboldalon található elérhetőségek valamelyikén.
USB-elosztót szeretnék használni.	Több ok lehetséges.	Az USB-elosztó nem biztos, hogy elegendő tápellátást tud biztosítani a szkenner számára.

Műszaki adatok

MEGJEGYZÉS

Ez a fejezet foglalja össze a szkenner műszaki adatait. További adatokért látogassa meg a készülék oldalát a <u>www.brother.com</u> címen és kattintson a **Műszaki adatok** fülre.

Általános

			DS-620	DS-720D		
Áramforrás		USB tápellátás	USB tápellátás 5 V egyenáram			
Energiafelvétel		Szkennelés	2,5 W 500 mA	vagy kevesebb		
		Kész	1,0 W 200 mA	1,0 W 200 mA vagy kevesebb		
Méretek		Szélesség	290	5 mm		
		Magasság	36,7 mm	40,7 mm		
		Mélység	52,5 mm	66,9 mm		
Súly		·	Körülbelül 400 g	Körülbelül 500 g		
Hőmérséklet		Működési	5 - 5	35 °C		
Páratartalom		Működési	15 -	15 - 85%		
		Tárolási	10 -	- 90%		
Dokumentumméret	Egy papírlap	Szélesség	55 - 21	15,9 mm		
		Hossz	1 oldalas 90 – 8	szkennelés 12,8 mm		
			-	2 oldalas szkennelés (csak DS-720D) 90 – 406,4 mm		

Szkenner

			DS-620		DS-720D		
Szín/Fekete		Igen/Igen					
Duplex szkennelés			Nem		Igen		
TWAIN kompatibilis	Windows®	Windows [®] XP ¹ / Windows Vista [®] / Windows [®] 7 / Windows [®] 8 / Windows [®] 8.1 / Windows [®] 10					
eszköz	Macintosh		Mac OS X 10.6.x, 10.7.x, 10.	8.x, 10.9.	.x, 10.10.x, 10.11.x ²		
Színmélység	Bevitel		48 bites szír	feldolgoz	zás		
	Kimenet		24 bites színfeldolgozás				
Felbontás	Optikai		Max. 600	× 600 dp	pi		
	Interpolált		1 20) dpi			
Szkennelési szél	esség		Max. 2	16 mm			
Szürkeár-	Bevitel		16	bit			
nyalatos	Kimenet		8	oit			
Szkennelés max. sebessége Duplex szkennelés max. sebessége		 Mono 8,0 oldal percenkent (7,5 masodperc (Letter) max. 300 dpl) 7,5 oldal percenként (8 másodperc (A4) max. 300 dpl) 4,3 oldal percenként (14,1 másodperc (Letter) 400 dpi fölött) 4 oldal percenként (15 másodperc (A4) 400 dpi fölött) Színes 8,0 oldal percenként (7,5 másodperc (Letter) max. 300 dpl) 7,5 oldal percenként (8 másodperc (A4) max. 300 dpl) 7,5 oldal percenként (14,1 másodperc (Letter) 400 dpi fölött) 4,3 oldal percenként (14,1 másodperc (Letter) 400 dpi fölött) 4 oldal percenként (15 másodperc (A4) 400 dpi fölött) 4 oldal percenként (15 másodperc (A4) 400 dpi fölött) 					
				n 3 n 2 n 5 5 n 5 n 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	násodperc (A4) max. 300 dpi) 3 oldal percenként (19,8 másodperc (Letter) 400 dpi fölött) 2,9 oldal percenként (21 másodperc (A4) 400 dpi fölött) 5,3 oldal percenként (11,3 másodperc (Letter) max. 300 dpi) 5 oldal percenként (12 másodperc (A4) max. 300 dpi) 3 oldal percenként (19,8 másodperc (Letter) 400 dpi fölött) 2,9 oldal percenként (21 másodperc (A4) 400 dpi fölött)		

¹ A Windows[®] XP ebben a használati útmutatóban magában foglalja a Windows[®] XP Home Edition és Windows[®] XP Professional kiadásokat is.

² Az Ön által használt MAC OS X operációs rendszer alatt futó legfrissebb illesztőprogramokért látogasson el weboldalunkra: <u>support.brother.com</u>

Interfészek

USB	Nagy sebességű USB 2.0 ^{1, 2}
	Ügyeljen rá, hogy legfeljebb 1,2 méter hosszú USB 2.0 kábelt (A/B típusú) használjon.

Készüléke nagy sebességű USB 2.0 interfésszel rendelkezik. A készülék csatlakoztatható olyan számítógéphez is, amely USB 1.1 interfésszel rendelkezik.

² Harmadik fél USB portjait a rendszer nem támogatja.

A

Számítógép követelmények

TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS SZOFTVERFUNKCIÓK								
Számítógépes platform és operációs rendszer		Processzor Minimális	Minimum	Javasolt	A telepítéshez szükséges lemezterület		Támogatott	
-	verzió	sebesseg	RAM	RAM	Illesztőprogramok	Alkalmazások	PC interresz	
Windows [®] operációs rendszer	Windows [®] XP Home Windows [®] XP Professional	Intel [®] Core™ 2 Duo vagy egyenértékű	1 GB	2 GB	80 MB	1,2 GB	USB	
	Windows [®] XP Professional x64 Edition	64-bites (Intel [®] 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB	2 GB				
	Windows Vista [®]	Intel [®] Core ™ 2 Duo vagy egyenértékű 64-bites (Intel [®] 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB	2 GB	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 7	Intel [®] Core ™ 2 Duo vagy egyenértékű 64-bites (Intel [®] 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB (32-bites) 2 GB (64-bites)	2 GB (32-bites) 4 GB (64-bites)	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 8	Intel [®] Core™ i3 vagy egyenértékű 64-bites (Intel [®] 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB (32-bites) 2 GB (64-bites)	2 GB (32-bites) 4 GB (64-bites)	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 8.1	Intel [®] Core™ i3 vagy egyenértékű 64-bites (Intel [®] 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB (32-bites) 2 GB (64-bites)	2 GB (32-bites) 4 GB (64-bites)	80 MB	1,2 GB		
	Windows [®] 10	Intel [®] Core™ i3 vagy egyenértékű 64-bites (Intel [®] 64 vagy AMD64) támogatott CPU	1 GB (32-bites) 2 GB (64-bites)	2 GB (32-bites) 4 GB (64-bites)	80 MB	1,2 GB		
Macintosh	Mac OS X 10.6.x	Intel [®] processzor	1 GB	2 GB	80 MB	400 MB	USB	
operációs rendszer	Mac OS X 10.7.x	Intel [®] processzor	1 GB	2 GB				
TEHU32EI	Mac OS X 10.8.x	Intel [®] processzor	2 GB	4 GB	-			
	Mac OS X 10.9.x	Intel [®] processzor	2 GB	4 GB				
	Mac OS X 10.10.x	Intel [®] processzor	2 GB	4 GB				
	Mac OS X 10.11.x	Intel [®] processzor	2 GB	4 GB				

A legfrissebb illesztőprogramokért látogasson el a <u>support.brother.com</u> címre.

Valamennyi védjegy, márka és terméknév a megfelelő vállalat tulajdonát képezi.

B. melléklet

Kapcsolatfelvétel a Brotherrel

FONTOS

B

Műszaki segítségnyújtásért vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal a szkenner vásárlásának országában. További információért lásd: *Ügyfélszolgálat* az 54. oldalon. A hívást az **adott országból** kell kezdeményezni.

A termék regisztrációja

A termék regisztrációjával a Brother International Corporation Önt fogja a készülék eredeti tulajdonosaként nyilvántartani. Az Ön regisztrációja a Brother honlapon:

- Bizonyítja a termék Ön általi megvásárlását ha esetleg elvesztené a számlát.
- Bizonyítékként használható biztosítási kárrendezés során, ha a készülék biztosítva volt.
- Lehetővé teszi, hogy értesítsük Önt a termék fejlesztéséről és különleges ajánlatainkról.

Töltse ki és faxolja el a Brother jótállási regisztrációs és teszt űrlapot, vagy egyszerűen töltse végezze el az online regisztrációt a következő címen:

www.brother.com/registration/

Gyakran ismételt kérdések (GY.I.K.)

A Brother készülékekkel kapcsolatos kérdéseire a Brother Solutions Center weboldalon találhatja meg a választ. Innen töltheti le a legfrissebb szoftverdokumentációkat és segédprogramokat, megtekintheti a gyakran ismételt kérdéseket és hibaelhárítási tippeket, valamint tájékozódhat a Brother készülék leghatékonyabb felhasználásáról.

support.brother.com

Az illesztőprogramok frissítését is a Brother Solutions Center segítségével végezheti.

A készülék teljesítményének naprakészen tartásához ellenőrizze a Brother Solutions Center honlapot az esetleg firmware frissítésekért.

B. melléklet

Ügyfélszolgálat

A helyi Brother-képviselet elérhetőségét a <u>www.brother.com</u> oldalon találja.

Brother tartozékokat és kellékanyagokat a <u>www.brother.co.uk</u> címen vásárolhat.

B. melléklet

Műszaki támogatás (PageManager és BizCard)

E-mail cím:

tech@newsoft.eu.com

MEGJEGYZÉS

Más problémákkal kapcsolatban lásd: *Ügyfélszolgálat* az 54. oldalon.